

NEW



DMX senden
DMX empfangen
DMX Analysieren
Kabel-Tester
Back up Gerät
Fernsteuerung
Moving Light Tester
Speichert Szenen, Sequenzen








DMX Tester / Fernsteuerung

XMT-120

*Einfaches, handliches DMX Mess- und
Kontrollgerät*

- *Einfaches senden und empfangen von DMX Daten*
- *Analysieren von DMX Daten*
- *DMX und XLR Kabel Tester*
- *Speichern und bearbeiten von Szenen*
- *Speichern und bearbeiten von kompletten Sequenzen*
- *DMX-Fernsteuerung für den "Rigger"*
- *DMX backup Gerät mit externem Stromanschluss*
- *Funktioniert mit einer 9V Standard Batterie*
- *Grafische Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung*
- *Automatische Kanal- Such- Funktion*
- *Grafischer Überblick der DMX Pegel*
- *Moving Light Test Funktion*

PI-XMT-120-DEU-02.doc



DMX Empfang

Das XMT-120 wird an die DMX Leitung angeschlossen. Sofort werden die DMX Daten angezeigt. Gewünschte Kanäle lassen sich durch Tastendruck wählen.

DMX Senden

Das DMX Signal wird eingestellt und gesendet. Moving Light sowie Dimmer werden einfach ausgetestet. Der XMT-120 lässt eine stufenlose Editierung aller 512 Kanäle zu. Von einer externen Steuerung aufgezeichnete Szenen lassen sich sehr einfach bearbeiten und abspielen.

Kabel Tester

Mit dem XMT-120 lassen sich einfach 3 und 5 pin Kabel austesten. Das Display zeigt Anschlüsse, Kurzschlüsse und offene Leitungen

Alternative Ansichten

Zusätzlich zur normalen Anzeige können die empfangenen Werte auch als Tabelle oder als Graph angezeigt werden.

Patch & Edit Fixtures

Eine Geräte Bibliothek kann am XMT-120 erstellt werden. Es können bis zu 32 verschiedene Geräte mit bis zu 35 Kanälen definiert werden. Dies können dann frei „gepatcht“ werden.

Namen eingeben

Der Name des Besitzers kann eingegeben werden. Dieser ist dann bei jedem Einschalten sichtbar.

Batterie und Externes Netzteil

Der X-MT-120 wird mit einer 9V Batterie betrieben. Es steht auch ein Anschluss für ein externes Netzteil zur Verfügung. Das externe Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang.